



■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	重量 (Kg)	用 途	価 格
GX36K-24	360	280	240	3.9	小型荷物用	¥44,000
GX36K-30N			300	4.5	小型荷物用 (捺印装置付)	¥57,000
GX36K-30				4.4	小型荷物用	¥48,000
GX36K-36N			360	5.0	小型荷物用 (捺印装置付)	¥59,000
GX36K-36				4.9	小型荷物用	¥50,000
GX36K-60N			600	7.5	中型荷物用 (捺印装置付)	¥77,000
GX36K-60				7.4	中型荷物用	¥68,000
GX36-60C				7.0	クリーンボックス	¥68,000
ステンレス巾木	360	262	100	1.6	巾 木	¥15,000

■納期3週間

※捺印装置は必ずご設置ください。
 ※取扱説明書を世帯数分ご用意いたしますので、ご指示ください。
 ※本書の希望小売価格には消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。別途ご配慮ください。

■錠前の取扱操作手順

●預入方法 配達業者側

- つまみを回し、未使用のボックスを選び扉をあけます。
OPEN にならない時は使用中です。
 荷物を入れて扉を閉めます。
- 好きな暗証番号を設定してください。
暗証番号として使えるボタンは【0】～【9】、【#】の計11個。番号の重複はできません。
- 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。
 ロックする前に必ず控えてください。LOCKと同時にボタンが戻ります。
- つまみを LOCK に合わせてください。
扉が施錠されます。同時にボタンが戻ります。
⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。
- 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。
捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。

●受取方法 居住者側

- 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受箱等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。
 (例) 不在連絡票 No.05 ボックスナンバー 0721 暗証番号
- 不在連絡票に記された暗証番号を押します。
● ボタンを押し間違えた場合は、Cでクリアできます。
● 暗証番号を押す順番は関係ありません。1.2.3 も 3.2.1 も同じです。
- つまみを OPEN に合わせてください。
扉が解錠されます。同時にボタンが戻ります。
⚠ 暗証番号を間違えるとつまみは回りません。解錠後、ボタンは全てリセットされます。
- 扉をあけて中の荷物を取り出してください。
⚠ 荷物を取り出した後は、扉を閉め番号を設定せずにつまみを LOCK に合わせておいてください。