

ダイヤル錠



●ダイヤル錠


宅配業者の方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。



GXC
GX-DW
GXE
FX-UF

取扱操作手順

配達業者側 預入方法




- 1 未使用のボックスを選び扉をあけます。(ツマミがOPENの位置に合っている扉)
荷物を入れて扉を閉めます。

- 2 ダイヤルを回して『0000』以外の暗証番号4桁を設定してください。

- 3 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。

⚠️ ロックする前に必ず控えてください。
LOCKすると『0000』に戻ります。
- 4 ツマミを左に90°回してLOCKの位置に合わせてください。扉が施錠されます。この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。

⚠️ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。
- 5 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。


居住者側 受取方法

- 1 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受箱等に不在連絡票が入っています。不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。

- 2 ダイヤルを回し不在連絡票に記された暗証番号に合わせます。

- 3 ツマミを右に90°回してOPENの位置に合わせてください。扉が解錠されます。この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。

※暗証番号が間違っていた場合、ツマミは動きません。
- 4 扉をあけて中の荷物を取り出してください。

⚠️ 荷物を取り出した後は、扉を閉めてください。