

非常脱出レバー

- 万が一、箱の内部に子どもが閉じ込められた場合に、箱内部の脱出レバーを下げると扉を開けることができます。

(集合住宅用)

GXC-4
GX-DW：高さが300mm以上のボックス
GXE-4/GXE-5N/GXE-5/GXE-6N/GXE-6/GXE-7/GXE-8
FX-UF：高さが360mm以上のボックス



- 箱内部の非常脱出レバー（白色）を左にスライドさせると扉を開けることができます。

(戸建住宅用)
おるすばんボックス

GXH-5/おるすばんボックス（戸建住宅用）



注意喚起ステッカー

大型のボックス底部にステッカーを表示し注意を促しています。

GX36K/GX36R：高さが600mmのボックス
GXC/GXE：高さが400mm以上のボックス
GX-DW：高さが300mm以上のボックス
FX-UF：高さが360mm以上のボックス
GXH-5/おるすばんボックス（戸建住宅用）



ボックス底部には子どもがボックス内に入らないようステッカーを表示し注意を促しています。



人感センサーライト

GXH-5/おるすばんボックス（戸建住宅用）

箱の内部には人感センサーライトを設置しています。人を感じると、ボックス内部を照らします。人感センサーライトが点灯すると、扉の左上にあるアクリル小窓が赤く点灯するので、外部からも確認ができます。

点灯中のときは速やかに解錠し必ず内部をご確認ください。

外部/点灯イメージ



アクリル小窓

扉を開けると明暗センサーが反応しボックス内部を照らします。夜間の配達時や受け取り時の操作を快適にします。

内部/点灯イメージ



内部/点灯イメージ