

非常脱出レバー

- 万が一、宅配ボックスの内部に子どもが閉じ込められた場合に、ボックス内部の脱出レバーを下げるすると扉を開けることができます。

(集合住宅用)

GXC-4

GX-DW : 高さが300mm以上のボックス

GXE-4/GXE-5N/GXE-5/GXE-6N/GXE-6/GXE-7/GXE-8

FX-UF : 高さが360mm以上のボックス



- ボックス内部の非常脱出レバー(白色)を左にスライドさせると扉を開けることができます。

GXH-5/おるすばんボックス (戸建住宅用)

(戸建住宅用)
おるすばんボックス宅配ボックス
機能

注意喚起ステッカー

大型のボックス底部にステッカーを表示し注意を促しています。

GX36K/GX36R : 高さが600mmのボックス

GXC/GXE : 高さが400mm以上のボックス

GX-DW : 高さが300mm以上のボックス

FX-UF : 高さが360mm以上のボックス

GXH-5/おるすばんボックス (戸建住宅用)



ボックス底部には子どもがボックス内に入らないようステッカーを表示し注意を促しています。



人感センサーライト

GXH-5/おるすばんボックス (戸建住宅用)

宅配ボックスの内部には人感センサーライトを設置しています。人を感知すると、ボックス内部を照らします。人感センサーライトが点灯すると、扉の左上にあるアクリル小窓が赤く点灯するので、外部からも確認ができます。

点灯中のときは速やかに解錠し必ず内部をご確認ください。



扉を開けると明暗センサーが反応しボックス内部を照らします。
夜間の配達時や受け取り時の操作を快適にします。



内部/点灯イメージ