



郵便受MX-20との組み合わせ/FX-RF-HL・FX-CF-HL




郵便受MX-41との組み合わせ/FX-CB-HL・FX-RB-HL

■機能

●クリーンボックス **FX-C**


不要チラシ入専用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、不要チラシ入れです。本体上部のスリットから不要なチラシ類を投入してください。一般ゴミは投入しないでください。

●リターンボックス **FX-R**

店屋物返却用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、店屋物の器返却用リターンボックスです。
錠前がありませんので、いつでも自由にご使用いただけます。一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へ予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。



前入前出用 (F)

FX-CF-HL

(クリーンボックス)

FX-RF-HL

(リターンボックス)



郵便受対応型式	型式	サイズ			価格
		W	H	D	
MX-2 MX-3 MX-8 MX-18 MX-20	FX-CF-HL	360	590	280	¥71,000
	FX-RF-HL	720	590	280	¥136,000