

メンテナンス及び クリーニング方法

◎ブロンズ・真鍮・銅

外部に長く放置しますと黒ずんでくることがあります。
年に一度、文字部分を市販の磨粉等で光らせてから
市販のスプレー式クリアラッカーを吹きつけてください。
美しさが保てます。

NT-1・NT-2・NT-3
NT-4・NT-5・NT-8

◎アルミ

環境により白粉がふいてくることがあります。
ブロンズと同様にメンテナンスをすると美観が保てます。

NT-6・NT-7
ST-01・ST-02・ST-03

◎ステンレス

柔らかい布に中性洗剤を含ませて、研磨目にそって拭き、
水洗い後、柔らかい布で乾拭きすると美観が保てます。

ST-11・ST-12・ST-13・ST-14・ST-31
NT-101・NT-111・NT-121
NT-102・NT-112
NT-103・NT-113・NT-123
NT-133・NT-104・NT-114
NT-124・NT-134・NT-105
RT-1・RT-2・RT-4

◎石

埃をはらった後乾いたきれいな布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、水に薄めた中性洗剤を布に含ませて、
軽く拭き、乾いた布で拭きとると美観が保てます。

NT-401・NT-402・NT-403
NT-404・NT-405・NT-406
NT-407

◎七宝

中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
ガラス質ですので、強くたたいたりすると割れます。
ご注意ください。

NT-305・NT-315・NT-325
NT-335・NT-345