

錠 前	安全装置付 (非常脱出レバー)	捺印装置付	ボックスタイプ	組み合わせ可能 郵便受箱	掲載ページ
プッシュボタン錠		GX36K-30N GX36K-36N GX36K-60N	8 (グリーンボックス含)	MX-18・MX-20	P145
プッシュボタン錠		GX36R-30N GX36R-36N GX36R-60N	7	MX-8e・MX-20e MX-68 MX-91FF・MX-92FF	P149
ダイヤル錠	GXC-4	GXC-1N GXC-5N	7	MX-18・MX-20	P153
ダイヤル錠	GX-D1W GX-D2W GX-D3W GX-D4WN/GX-D4W (下段ボックス) GX-D5WN/GX-D5W (上段ボックス)	GX-D4WN GX-D5WN	7		P161
ダイヤル錠	GXE-4 GXE-5N/GXE-5 GXE-6N/GXE-6 GXE-7 GXE-8	GXE-2N GXE-5N GXE-6N	11		P165
ダイヤル錠	FX-UF4N/FX-UF4 FX-UF5N/FX-UF5 FX-UF7 (下段ボックス) FX-UF8	FX-UF4N FX-UF5N	11 (グリーンボックス・ AEDボックス・ 消火器ボックス含)	MX-8e・MX-20e MX-18・MX-20 MX-68	P157
プッシュボタン錠		●			P173
プッシュボタン錠					
郵便受箱 可変ダイヤル錠 宅配ボックス プッシュボタン錠		市販印鑑を装着 ※印鑑はお客様にて ご用意ください			

シリンダー錠 (ディンプルキー)	●	●			P169
	その他 人感センサーライト	●			

組み合わせ郵便受箱の詳細は、別途お問い合わせください。