





■ 操作手順



荷物を預け入れる



前入前出 前入後出		宅配業者の方		
1 扉をあける	2 荷物を入れる	3 配達伝票に受領印を押す	4 赤いレバーを右向きにして扉を閉める	5 配達伝票(控)を郵便受箱に入れる
 レバーを右へスライドさせる			 右向き 施錠	 配達伝票(控)

荷物を受け取る

郵便受箱に配達伝票が入っていたら荷物が届いています



前入前出		居住者の方	
1 扉をあける	2 荷物を取り出す	3 扉を閉める(解錠状態)	
 ① 専用キーで解錠 ② レバーを右へスライドさせる		 上向き 解錠 赤いレバーが上向きであることを確認して、扉を閉める	

前入後出		居住者の方	
1 受取側の扉をあける	2 荷物を取り出す	3 受取側の扉を閉める	
 ① 錠前カバーは、軽く押すとあきます ② 専用キーで解錠し扉をあける		 施錠状態 → 上向きにする ① ボックスの内部より赤いレバーを上向きにする ② 受取側の扉を専用キーで施錠する ③ 錠前カバーを閉める	