

# シリンダー錠



## ●シリンダー錠（ディンプルキー）

鍵で施錠・解錠するセキュリティ性の高いシリンダー錠です。

おるすばんボックス  
GXH-5

## 取扱操作手順

**Push** 扉表面の錠前カバーは、軽く押すと開きます。

### 配達業者側 預入方法

- 錠前のレバーを右にスライドさせながら扉を開けます。  
※扉が開かない場合は、使用中です。
- 荷物を入れます。
- 捺印装置で受領印を押す  
捺印面（表側）を奥にしてスリットに伝票を差し込み、扉を押さえながら受領印を押す
- 施錠して扉を閉める  
赤色レバーを右向きにして、扉を閉める  
**⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。**
- 配達伝票（控）を郵便受箱に投入し配達完了です。

### 居住者側 受取方法

- 不在時に荷物が届いた場合は郵便受箱に配達伝票（控）が入っています。
- 【前入前出タイプ】  
専用キーを差し込み、右に 90° 回して解錠します。  
解錠状態で、レバーを右にスライドさせ扉を開きます。  
  
【前入後出タイプ】  
錠前カバーを開きます。  
専用キーを差し込み、右に 90° 回して解錠し、扉を開けます。
- 荷物を取り出す
- 解錠状態に戻し、扉を閉める（上向き）  
【前入前出タイプ】  
赤色レバーが上向きであることを確認して扉を閉める  
【前入後出タイプ】  
箱内部の赤色レバーを上向きにして扉を閉める  
受取側扉を専用キーで施錠し、錠前カバーを閉める  
**注）専用キーの抜き忘れにご注意ください。**